


取扱説明書

Gacironフロントライトシリーズ

V6C400

操作方法

1. ライトの ON/OFF : ボタンを約 0.75 秒間長押しします。
2. モード変更 : ボタンを短く押しすと、モードが順番に変わります。
3. スマートモードの起動と解除 : ボタンを約 2.5 秒間長押しすることでスマートモードが起動します。解除はボタンを一回押しすることで解除されます。起動時、解除時にはライトが 3 回点滅します。



スマートモード動作中

、こちらのインジケーターが緑に光ります。

スマートモード

1. 周囲の明るさが 30Lux 以上 : デイライトフラッシュ (400ルーメン) で点滅します。
2. 周囲の明るさが 30Lux 未満 : ミドル (200ルーメン) で点灯します。

※未操作及び未動作の状態では約 120 秒経過する場合、自動的に消灯になります。ボタンの操作または動作の感知により、スマートモードを再開します。

バッテリーインジケーター

ライトが ON になっている状態がわかるよう、ボタンの内部に LED が含まれています。この LED は、ライトが ON の状態になっている場合、バッテリーの大まかな残量を示しています。

1. 青色 : バッテリー残量が 61% ~ 100%
2. 黄色 : バッテリー残量が 21% ~ 60%
3. 赤色 (点滅) : バッテリー残量が 20% 以下

※なお、充電中でも赤色による点滅です。充電が完了すると青色で点灯します。

充電方法

最初にご利用の際には必ず充電をしてください。充電時間は、USB 用 AC アダプタの種類により異なりますが、概ね 4~6 時間程度です。

1. ライトの電源をオフにしてください。
2. ライトの裏側にある USB 端子の保護カバーを開けてください。
3. USB 用 AC アダプタに接続している Micro-USB ケーブルを接続してください。
4. 充電が始まると、ライトの電源ボタンが赤色で点滅します。
5. 充電完了後、ケーブルを取り外し、USB 端子の保護カバーを防水のためしっかりと装着してください。

※パソコンの USB ポートなどの場合、USB 電源の出力が低く、充電までに時間がかかることがあります。

GACIRON®

Gaciron Japan (ガシロンジャパン)
株式会社チャリカンパニー
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-96-5 3階

www.gaciron.jp

© Gaciron Japan, 2019 All rights reserved.

製品の使用及び外観・色等は製品改良のため予告無く変更となる場合がありますので予めご了承ください。本カタログに記載している製品の色調等は印刷の都合により実物と異なります。カタログに記載しているデータ、写真等の無断転用を禁じます。

「Gaciron」は Gaciron 社による日本国内及びその他の国における登録商標または商標です。