

R06

R06
リモートスイッチ
取扱説明書

バッテリー交換



フロントライトとリモコンのペアリング手順

1. ワイヤレスリモコン機能付きのフロントライトの電源を入れ、ブレスモードに切り替わった後10秒以内に、リモコンを1秒間押してペアリングします。ペアリングに成功すると、フロントライトは低輝度の常時点灯モードに切り替わります。
2. ペアリングが失敗した場合は、前のステップを繰り返してください。

Gaciron Japan(ガシロンジャパン)
クララモビリティ合同会社
東京都港区芝4丁目5番10号 ACN
田町ビル4階
4F, ACN tamachi Bld., 4-5-10
Shiba, Minato-ku, Tokyo, Japan
www.gaciron.jp

Made in China, Packaged for Japan

RoHS  

  222-252467