

GACIRON®

W-17


BIRD NEST専用リアライト

取扱説明書

△ 使用上の注意


5℃～40℃の環境で充電してください。
充電前に、充電ケーブルに破損や異常がないか確認してください。
充電する際は、5V出力のUSB電源アダプタをご使用ください。
充電が完了したら、必ず充電コネクタを抜いてください。
高温環境下での充電・放電・保管は、バッテリー劣化を促進しますので避けてください。
満充電後は、涼しく乾燥した場所に保管してください。車内や熱源の近くに置かないでください。
本製品を水に浸さないでください。
適切に充電してもバッテリーの使用時間が極端に短くなった場合、バッテリー寿命が近づいています。各地域の規定に従って適切に処分してください。
バッテリーの完全放電による損傷を防ぐため、使用しない期間が続く場合は、3カ月ごとに充電してください。
ライトを目に向けて点灯させないでください。
長時間使用後のライト本体は高温になる場合がありますので、直接触らないでください。火傷の原因となります。
保護者の十分な注意が行き届かない環境では、お子さんだけの使用はお控えください

1.操作方法と機能説明



押す

- スイッチボタンを0.75秒間長押しすると、電源がオン／オフになります。
- スイッチボタンを短く押すと、モードが切り替わります。
切り替わり順は以下のとおりです：
低輝度常時点灯 → 高輝度常時点灯 → 省電力モード（低速点滅） → トレイルモード（中速点滅） → フォグライトモード（高頻度点滅）。
- 使用中、バッテリー残量が20%未満になると、インジケータが赤く点滅します。
- 充電中は、充電インジケータが赤く点滅します。
満充電になると、インジケータは赤の点灯に変わります。




ライトセンサー

充電表示ランプ

本製品には、光センサー機能と振動センサー機能が搭載されています。

- 光センサー機能：明るい場所では点灯しません。暗所では自動点灯します。
光センサーをオフにする：電源オフの状態で3秒間長押しすると、ライトが3回点滅します。
光センサーをオンにする：電源オフの状態で、3秒以内にボタンを5回短押しすると、ライトが低輝度点灯モード（low steady mode）に入ります。
オン・オフの状態を示す表示はありません。
- 振動検知（ウェイクアップ）機能：
電源を入れた後に120秒間動きがなければスリープ状態になります。動きを検知すると前回のモードに復帰します。
その後、振動が検知されると、自動的にスリープから復帰し、直前のモードで点灯します。

2.充電



Type-C 充電ケーブル

- 充電にはType-C充電ケーブルをご使用ください。
充電時間の目安は約4時間です。
- 充電の際は、防水プラグをやさしく引き出してから、180°回してください。
無理にこじ開けたり力を加えたりすると、防水プラグが破損し、防水性能に影響を及ぼす可能性があります。
- 充電後は、防水プラグ全体がしっかりと奥まで差し込まれていることをご確認ください。
隙間があると防水性能が低下する恐れがあります。

3.製品仕様

点灯モード	使用時間
低輝度	約 11 時間
高輝度	約 5 時間
省電力ード (低速点滅)	約 34 時間
トレイルモード (中速点滅)	約 12 時間
フォグライトモード (高頻度点滅)	約 5 時間

4.スペック

モデル	W17
光源	COB
最大光束	30 lm
電池容量	350mAh
インプット	Type-C 5V/0.1A
可視角度	>220°
視認距離	>1000m
防水性能	IPX6
本体サイズ	Φ35.7*22mm
本体重量 (ブラケットを除く)	約20g

Gaciron Japan(ガシロンジャパン)

クララモビリティ合同会社
東京都港区芝4丁目5番10号 ACN田町ビル4階
4F,ACN tamachi Bld.,4-5-10 Shiba,Minato-ku, Tokyo,Japan

www.gaciron.jp
Made in Shenzhen CHINA, Package designed in Tokyo

RoHS FC CE

